



CUCHARA



20604012



CUCHARA DESECHABLE PLA B/50



18 CM



10542



8435507216258

· Presentación: Caja (Granel)
· Unidad Caja: 10 · Unidad Venta: 1

CUCHILLO



20606012

CUCHILLO DESECHABLE PLA B/50

18 CM

10541

8435507216241

· Presentación: Caja (Granel)
· Unidad Caja: 10 · Unidad Venta: 1

PALILLO



20610010

BROCHETA BAMBU 100 UNID.

20 CM

753620

8411922084917

· Presentación: Blister
· Unidad Caja: 12 · Unidad Venta: 1

CUCHARILLA-PALETINA



20612001

PALETINA MADERA DESECHAB 100U.

9x0,9 CM

30209

8435507222891

· Presentación: Caja (Granel)
· Unidad Caja: 40 · Unidad Venta: 1



20612010

CUCHARILLA DESECHAB PLA B/50

13,5 CM

10543

8435507216227

· Presentación: Caja (Granel)
· Unidad Caja: 10 · Unidad Venta: 1



20610011



BROCHETA BAMBU DECORATIVA B/50



10 CM



56645



4008033566452

· Presentación: Bolsa (Granel)
· Unidad Caja: 6 · Unidad Venta: 1

PLATO



20618016



PLATO DESECHAB POSTR CARTON BCO B/12



18 CM



10100



8435507215978

· Presentación: Caja (Granel)
· Unidad Caja: 40 · Unidad Venta: 1



20618021

BOL DESECHAB CARTON BCO B/6

350 CM3

10104

8435507216012

· Presentación: Caja (Granel)
· Unidad Caja: 15 · Unidad Venta: 1



20618032

PLATO DESECHAB LLANO CARTON BCO B/10

23 CM

10102

8435507215992


· Presentación: Caja (Granel)
· Unidad Caja: 50 · Unidad Venta: 1



206-2 · DESECHABLES




 20618033

 PLATO DESECHAB PIZZA CARTON BCO B/4

 28 CM

 10103

 8435507216005

- Presentación: Caja (Granel)
- Unidad Caja: 60 · Unidad Venta: 1

TENEDOR



20625012

TENEDOR DESECHABLE PLA B/50

18 CM

10540

8435507216234

- Presentación: Caja (Granel)
- Unidad Caja: 10 · Unidad Venta: 1

VASO



20628019

VASO DESECHABLE PP IRROMPM BL B/20


300 CM3

1108

8436030224260


- Presentación: Caja (Granel)
- Unidad Caja: 60 · Unidad Venta: 1




 20628029

 VASO DESECHABLE PP IRROMPM TR B/25

 250 CM3

 1214

 8436030224239

- Presentación: Caja (Granel)
- Unidad Caja: 60 · Unidad Venta: 1



20628031

VASO DESECHABLE PP IRROMPM TR B/50

300 CM3

5222

8436030224284

- Presentación: Caja (Granel)
- Unidad Caja: 60 · Unidad Venta: 1



20628033

VASO DESECHABLE PP IRROMPM TR B/50


500 CM3

5233

8436030224741


- Presentación: Caja (Granel)
- Unidad Caja: 20 · Unidad Venta: 1




 20628034

 VASO DESECHABLE PP LITRONA TR B/5

 -

 1204

 8436030220194

- Presentación: Caja (Granel)
- Unidad Caja: 72 · Unidad Venta: 1



20628037

VASO DESECHABLE PP IRROMPM BCO B/100

100 CM3

5115

8436541473461

- Presentación: Caja (Granel)
- Unidad Caja: 48 · Unidad Venta: 1



20628038

VASO DESECHABLE PP IRROMPM BCO B/100

220 CM3

5103

8436030220903

- Presentación: Caja (Granel)
- Unidad Caja: 30 · Unidad Venta: 1



	20628051
	VASO DESECHABLE CARTON BIO BCO B/50
	200 CM3
	10551
	8435507216364

· Presentación: Caja (Granel)
 · Unidad Caja: 20 · Unidad Venta: 1



	20628052
	VASO DESECHABLE CARTON BIO BCO B/50
	250 CM3
	10552
	8435507216371

· Presentación: Caja (Granel)
 · Unidad Caja: 20 · Unidad Venta: 1



	20628055
	VASO DESECHABLE CARTON BIO NATU B/50
	200 CM3
	10561
	8435507216449

· Presentación: Caja (Granel)
 · Unidad Caja: 20 · Unidad Venta: 1



	20628060
	VASO DESECHABLE CARTON E.GREEN C/TAPA B/8
	250 CM3
	10322
	8435507216494

· Presentación: Caja (Granel)
 · Unidad Caja: 20 · Unidad Venta: 1